

Ficha técnica

Timer Digital 3 Fonctions
Referencia 91500-014/F

Especificaciones

- Avisador 23H-59M-59S
- Cronómetro 23H-59M-59S
- Reloj 12H AM/PM
- Alarma sonora 80 dB
- Pantalla LCD
- Con imán
- 1 pila LR44
- En blister French Cooking



Modo de empleo

RELOJ Colocar el selector en [CLOCK]. Pulse [START] durante 2 segundos, la pantalla parpadea y entra en modo de reloj. Pulse [HR/MIN/SEC] para ajustar el tiempo: la presión continua sobre estos botones permite un desplazamiento rápido. Al final del ajuste, pulse [STOP] para confirmar.

CRONÓMETRO Colocar el selector en [COUNT UP]. Pulse [START/STOP] para iniciar o detener le cronómetro. Pulse [CLEAR] para restablecer le cronómetro.

TIMER Colocar el selector en [TIMER]. Pulse [HR/MIN/SEC] para ajustar el tiempo de la cuenta atrás que desee : pulse [MEMORY] para memorizarlo. Pulse [START] para iniciar la cuenta atrás : cuando se sobrepasa el tiempo programado, la alarma sonará durante un minuto y la pantalla mostrará la cuenta del tiempo transcurrido. Pulse [STOP] para parar y volver a cero. Pulse [MEMORY] y [CLEAR] para borrar la memoria.

- 1- Selector manual
- 2- Funciones
- 3- Botones de ajuste
- 4- Start/Stop
- 5- Memoria
- 6- Reiniciar
- 7- Clip
- 8- Imán



*No usar dentro de un horno o un horno microondas.
No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura, instalar 1 pila nueva.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla France