

# Ficha técnica

Termo-Higrómetro con Sensor Exterior  
Referencia 91000-006/B

## Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F / 20-99% RH
- Resolución : 0.1°
- Precisión :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 2^{\circ}\text{F}$  /  $\pm 3\%$  RH
- **Funciones termómetro :**  
MÁX/MÍN - INT/EXT
- **Función higrómetro :** INT
- Doble pantalla
- Cable : 200 cm
- 1 pila AAA
- En blister BIOTEMP



## Modo de empleo

Coloque la pila en su compartimiento para apagar el termo-higrómetro.  
Pulse el botón [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

### **FUNCIÓN INT-EXT**

Pulse [IN/OUT] para leer la temperatura exterior.  
Pulse [IN/OUT] de nuevo para leer la temperatura normal.

### **MEMORIA DE MAXIMA y MINIMA**

Pulse [MAX / MIN] para leer la temperatura y humedad máximas.  
Pulse [MAX / MIN] para leer la temperatura y humedad mínimas .  
Pulse [MAX / MIN] otra vez para leer la temperatura ambiente.  
Pulse [CLEAR] para borrar la memoria.



*No usar dentro de un horno o dentro de un microondas. No lavar en lavavajillas. Si la pantalla se vuelve oscura cambiar la pila.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
Alla France